

Meetgids duivenpinnen: hoeveel meter heb ik nodig?

Duivenpinnen doen hun werk alleen als de hele landingsplek bedekt is. Blijft er een open stuk over, dan schuift een duif gewoon op. Met deze gids loop je elke plek langs, vul je de tabel op pagina 2 in en weet je precies welke set je nodig hebt.

1. Zoek de plekken

Kijk waar duiven zitten en waar poep ligt. Daaronder zit meestal de landingsrand.

2. Meet lengte en diepte

Lengte in meters, diepte van de rand in centimeters. Tel hoeken en kleine onderbrekingen mee.

3. Reken en rond af

Lengte × aantal rijen = meters. Tel alle plekken op en rond af naar boven op een set.

Waar duiven landen en hoe je meet

Dakgoot en dakrand

Meet de volledige lengte van de rand waar duiven zitten, van hoek tot hoek. Plaats de pinnen op de rand, niet in het deel van de goot waar het water doorheen loopt.

Vensterbank en raamkozijn

Meet de lengte van de vensterbank en de diepte van muur tot voorkant. Tel alle vensterbanken aan dezelfde gevel apart in de tabel.

Balkonrand en reling

Meet elke zijde waar duiven op zitten, ook de korte zijanten. Bij een ronde of smalle reling noteer je de lengte van de buis.

Rand van zonnepanelen

Meet de rand van het paneelveld waar duiven op zitten. Let op: pinnen dekken de rand af. Nestelen ze *onder* de panelen, dan is dat een ander probleem: zie de blog 'Duiven op zonnepanelen' op onze site.

Nok en nokvorst

Meet de lengte van de nok van gevel tot gevel. Kun je er niet bij zonder op het dak te klimmen, meet dan vanaf de grond langs de gevel of neem de maat van de bouwtekening.

Lichtreclame en gevelletters

Meet de bovenrand van het bord of de bovenkant van de letters waar duiven op zitten. Losse letters meet je elk apart en tel je daarna op.

Eén rij of twee rijen?

Rand tot ongeveer 12 cm diep → 1 rij



Eén strip in de lengte, midden op de rand. De grondplaat van een strip is 2,7 cm breed.

Rand dieper dan ongeveer 12 cm → 2 rijen



Twee strips naast elkaar over de volle lengte. Je hebt dan dubbel zoveel meter nodig. Is de rand nog breder, mail ons de maat.

Een strip is 25 cm lang, met 12 roestvrijstalen pinnen (48 per meter). Vier strips achter elkaar = 1 meter.

Invultabel

Plek	Lengte (m)	Rijen	Totaal meter
Voorbeeld: vensterbank slaapkamer	1,40	× 2	= 2,80
		×	=
		×	=
		×	=
		×	=
		×	=
		×	=
		×	=
Totaal alle plekken			m

Afronden naar een set

Rond je totaal altijd naar boven af. Alle sets bestaan uit losse strips van 25 cm, dus je kunt ze over meerdere plekken verdelen.

Set	Strips van 25 cm
1 meter	4
3 meter	12
5 meter	20
10 meter	40
20 meter	80
50 meter	200

Hoe langer de set, hoe lager de prijs per meter. Kom je net boven een set uit, vergelijk dan de combinatie (bijvoorbeeld 5 + 1 meter) met de volgende grotere set.

Rekenvoorbeeld

- Vensterbank 1,40 m, 16 cm diep: 2 rijen = **2,80 m**
- Balkonrand 3,20 m, 8 cm diep: 1 rij = **3,20 m**
- Totaal **6,00 m** → afgerond: een set van 5 meter + een set van 1 meter

Bevestigen

- **Schroeven** door de gaatjes in de grondplaat. Voor hout en steen.
- **Montagekit**: een doorlopende rups onder de strip. Als je niet wilt of kunt boren, zoals op een vensterbank.
- **Tie-wraps** rond een reling of buis.

Bevestigingsmateriaal zit niet in de set: kies zelf kit, schroeven of tie-wraps die bij de ondergrond passen. Monteer op een schone, droge ondergrond.

Netten of draadsystemen? Voor een rand, richel of vensterbank zijn die niet nodig: een doorlopende rij pinnen dekt de landingsplek af. Netten zijn bedoeld om een hele ruimte af te sluiten, zoals een open nis of een volledig balkon.



Maten genoteerd? Kies je set.

Alle sets van 1 tot 50 meter: altho-pestcontrol.com/collections/duivenpinnen

Gratis verzending vanaf €15 · Voor 16:00 besteld, volgende werkdag verzonden · 30 dagen retour

Twijfel je over rijen of lengte? Mail je maten naar info@altho-pestcontrol.com

Altho Pest Control · altho-pestcontrol.com · Montage stap voor stap: altho-pestcontrol.com/pages/handleiding-duivenpinnen · Werk je op hoogte, gebruik dan een stevige ladder of steiger en hang niet over de rand.